

I NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA ACIDA PER CALDAIE

A cosa servono i neutralizzatori di acidità per il trattamento dell'acqua di condensa proveniente dalle caldaie? Le acque di scarico delle caldaie, a causa della loro acidità, non possono essere direttamente scaricate nella canalizzazione se non opportunamente neutralizzate.

I neutralizzatori consentono di neutralizzare l'acidità dell'acqua di condensa, mantenendo il valore pH sempre entro i limiti consentiti.

Una volta installata la cartuccia, quando la carica di materiale neutralizzante è esaurita, basta procedere alla sostituzione della cartuccia.

I neutralizzatori sono realizzati con un contenitore in materiale plastico, resistente al pH acido della condensa e uno specifico materiale filtrante per il mantenimento del pH neutro.

cod.061007
CONDENSTOP2



Per installazioni: verticali / orizzontali con inclinazione max 3°- 5°per scarico completo)
Per caldaie fino a 70 Kw

Attacchi: a stringere Ø 20 mm

P.E. max: 3 bar

T.E. max: 80°C

Portata: 1,08 l/sec

Dimensioni: L 220 mm

Diametro: 55 mm

Durata: 12 mesi

Portata: 2 l/h

cod.061008
RICARICA PER
CONDENSTOP2



...è un prodotto



FERRARI

Components & tools  idraus

www.ferrariwelcome.it