



By **FERRARI**
Components & tools



IT

MINI PAD

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA

COD. MP2015

DESCRIZIONE

La Mini Pad Pump è progettata per essere installata:

- sopra il controsoffitto quando possibile
- in canalina
- all'interno del climatizzatore a parete

Collegando il tubo di scarico dell'unità evaporante al serbatoio e quest'ultimo al corpo pompa l'acqua di condensa può essere espulsa fino ad una altezza massima di 8 metri. Si consiglia l'utilizzo dell'accessorio AV PAD (fornito di corredo) per ridurre il livello sonoro percepito.

NELLA CONFEZIONE


- 1 x Pompa
- 1 x Serbatoio
- 1 x Tubo di ingresso (16mm)
- 1 x Cavo di alimentazione/allarme
- 1 x Tubo di sfianto
- 1 x Piastra Antivibrante
- 6 x Fascette di fissaggio

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione di alimentazione: 230V AC 50-60Hz 16W
- Cavi di allarme liberi da tensione massimo 3A-Contatto disponibile N/C - COM
- Temperatura massima dell'acqua di scarico: 40°C
- Apparecchiatura in Classe II
- La pompa non può funzionare di continuo
- Sensore di livello acqua a semi conduttori (Effetto Hall)
- Aspirazione: 1m
- Tubo di scarico: 6mm d/i
- Omologata CE
- Protezione termica
- Dimensioni Pompa: 104x65x32mm
- Peso: 0.25kg

PRESTAZIONI

- Per climatizzatori fino a 13kW / 45,500Btu/h
- Portata max: 10L/hr a prevalenza zero
- Prevalenza massima consigliata: 8m
- Livello sonoro: 23dB(A) @ 1m





MINI PAD

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA



COD. MP2015

IT

FISSAGGIO ORIZZONTALE

1. Tagliare a misura la staffa antivibrante (di seguito AV Pad) _ (vedi immagine #1)
2. Fissare l'AV Pad ad una superficie orizzontale con 2 viti da 7 mm (vedi immagine #2)
3. Fissare la mini pompa all'AV Pad mediante la fascetta fornita in dotazione (vedi immagine #3)



Immagine #1. Tagliare l'AV Pad a misura per il montaggio orizzontale



Immagine #2. Fissaggio dell'AV Pad ad una superficie orizzontale a



Immagine #3. Fissaggio della mini pompa all'AV Pad

FISSAGGIO VERTICALE

1. Fissare l'AV Pad ad una superficie verticale con 4 viti da 7 mm (vedi immagine #1)
2. Fissare la mini pompa all'AV Pad mediante la fascetta fornita in dotazione (vedi immagine #2)



Immagine #1. Fissaggio dell'AV Pad ad una superficie verticale



Immagine #2. Fissaggio della mini pompa all'AV Pad

FISSAGGIO ANGOLARE

1. Fissare l'AV Pad in posizione angolare con 4 viti da 7 mm (vedi immagine #1)
2. Fissare la mini pompa all'AV Pad mediante la fascetta fornita in dotazione (vedi immagine #2)




Immagine #1. Fissaggio dell'AV Pad in posizione angolare



Immagine #2. Fissaggio della mini pompa all'AV Pad